


## BYTE AV LYSRÖR

**1**

Byte av lysrör sker ovanifrån på dessa belysningar. Skruva ur alla skruvar (3 st) som håller täckplåten på plats.

**3**

För lysröret försiktigt åt sidan för att släppa det från hållaren. Dra lysröret sedan rakt ut från fästet.

**2**

Avlägsna täckplåten samt plastrastret.

**4**

Tryck in nytt lysrör i fästet och sätt det sedan på plats i hållaren. Sätt tillbaka plastrastret – kontrollera så att det kommer in i spåret ordentligt. Sätt sedan tillbaka täckplåten och skruva fast med tre skruvar.



## SÄKERHETSANVISNING!

Om nätsladden till denna armatur skadas får nätsladden bara bytas ut av tillverkaren, hans ombud eller av en person med nödvändig kännedom för att undvika fara.

Endast för inomhusbruk.

Lampa typ:

PL-L lysrör 18 W 230 fullfärg.