

# Skötselanvisning krokar, toalettpappershållare, dörrtrycken

## Service/Underhåll

### Rengöring

För rengöring av produkterna lämnas följande rekommendationer för olika ytbehandlingar/material:

Material	Ytbehandling	Rekommendation
Stål, mässing	Förnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Blankkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Mattkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing, aluminium	Pulverlack	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Polerad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Mattborstad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Brunoxiderad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Antik	Rengöringsmetod 2
Mässing	Prion	Rengöringsmetod 1
Mässing	Mattnickel	Rengöringsmetod 1
Stål	Förzinkad	Rengöringsmetod 1
Stål	Gullkrom	Rengöringsmetod 1
Stål	Förmässigad	Rengöringsmetod 1
Stål	Zink/alloy	Rengöringsmetod 1
Rostfritt stål	Borstad/polerad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Anodiserad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Rostfri nyans	Rengöringsmetod 1
Koppar		Rengöringsmetod 1
Bok, furu, björk, ek	Våtlack	Rengöringsmetod 2
Plast/nylon		Rengöringsmetod 1
Spejlglas		Rengöringsmetod 3
Laminat		Rengöringsmetod 2

### Rengöringsmetod 1

Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

### Rengöringsmetod 2

Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

### Rengöringsmetod 3

Putasas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt fönsterputs kan användas. Medel med slipmaterial skall ej användas.

*Samtliga produkter i mässing (polerad, mattborstad, brunoxiderad) och koppar som används i utomhusmiljö, kommer med tiden att oxidera trots skyddslacken. I aggressivare miljö, som t ex den svenska västkusten, sker detta snabbare. Byggbeslags garantiåtagande omfattar ej sådan förändring av ytbehandlingen.*